

H

VAKONDRIASZTÓ KARÓ

Használati utasítás

Vakondriasztó karó készülék segítségével vegyszerek nélkül is hatékonyan távol tarthatók a kertben, gyümölcsösben köztudottan nagy kárt okozó rágcsálók (vakond, mezei pocok, földikutyta).

A 35-80 másodpercenként kibocsátott hangrezgések a fenti kártevőket távol tartják, más hasznos állatokat viszont nem zavarnak. A beépített elektronikus hangadó szerkezet működéséhez egy darab 6LR61 típusú 9 V-os elem szükséges, amely a készüléknek kb 2-3 hónapos működési időt biztosít. Az elemet a karó felső részén lévő műanyag zárókupak levétele után tudjuk elhelyezni, majd a kupakot erőyes csavaró-nyomó mozdulattal ütközésig nyomjuk, hogy a kupakban lévő gumigyűrű rápattanjon a cső végére. A készüléket az ábrán látható módon, legalább 20 cm mélyen a talajba kell bedugni, vagy leásni és körültpasolni, lehetőleg a kártevők járatai közelében. Hatása a talaj minőségétől függően kb 5-30 méteres körzetben várható, míg hatékonysága kettő vagy több készülék elhelyezése esetén hatványozottan nő.

Figyelem!

Az elemek cseréjekor a patentcsatlakozót ujjunkkal óvatosan úgy válasszuk szét, hogy a vezeték ne sérüljön.

SK

ODPUDZOVAČ KRTKOV

Návod na použitie

Prostredníctvom prístroja možno aj bez chemikálií účinne odpudiť hlodavcov (krtka, hraboša polného), ktoré spôsobujú v záhradách a ovocných sadoch veľké škody.

V 35-80 sekundových intervaloch vysielaný zvukový signál odpudí hore spomenutých škodcov, avšak iné užitočné zvieratá neruší.

Pre prevádzkovanie zabudovaného elektronického mechanizmu, ktorý vydáva zvukový signál, je potrebný 1 ks 9 V alkalickéj batérie typu 6LR61 zabezpečujúca pribl. 2-3 mesačnú prevádzkovú dobu.

Batériu možno vložiť po odstránení plastového uzáveru z hornej časti tyče, potom uzáver treba zatlačiť tlakovo-krútiacim pohybom až na doraz, aby gumený krúžok nachádzajúci sa v uzávere zaklepol.

Prístroj umiestnite - pokiaľ je to možné v blízkosti podzemných chodbách škodcov - aspoň 20 cm hlboko do zeme podľa obrázku a udupte zem okolo neho.

Účink prístroja v závislosti od kvality pôdy možno očakávať v pribl. 5-30 metrovom okruhu, kým účinnosť sa zvýši mocnínovo umiestnením dvoch alebo viacerých odpudzovačov.

Pozor!

Pri výmene batérie dbajte na prípojky patentky, aby sa nepoškodili vlákna.

RO

ȚĂRUȘ ANTICĂRȚIȚĂ

Instrucțiuni de utilizare

Cu ajutorul dispozitivului puteți ține la distanță de grădina sau livada Dvs., fără folosirea substanțelor chimice, cei mai importanți dăunători, cum ar fi cărțița, șoarecele de câmp, orbetele, care sunt deosebit de greu de combătut prin alte metode.

Vibrațiile și sunetele emise la un interval de 35-80 de secunde îndepărtează dăunătorii amintiți mai sus, dar nu afectează și nu deranjează alte animale.

Alimentarea dispozitivului se face de la o baterie tip 6LR61 de 9 V, alcalină, carea sigură o durată de funcționare de cca. 2-3 luni.

Bateria se introduce după îndepărtarea capacului verde, aflat pe partea superioară a țărșului. După conectarea bateriei reasezați capacul pe țărșu prin-o mișcare fermă, rotativă, până când acesta atinge capătul țărșului, iar prin inelul de cauciuc se va menține etanșeitatea interiorului.

Dispozitivul trebuie înfipt în pământ conform imaginii de mai jos, în apropierea galeriilor săpate de rozătoare. În cazul în care solul este foarte tasat, se poate săpa și "planta" țărșul, având grijă să calcați pământul din jurul țărșului, după fixarea acestuia.

Efectul, în funcție de sol, se manifestă pe o rază de 5-30 m. Eficacitatea poate fi crescută prin amplasarea a două sau mai multe dispozitive în zona afectată.

Atenție!

La schimbarea bateriei manipulați cu grijă contactul tip patent, pentru a evita deteriorarea firelor de legătură.